

Manuale d'uso del gasatore

marina



iSpring è un marchio



Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro gasatore! Da oggi potete preparare comodamente a casa un'acqua gassata fresca e dissetante. Se lo desiderate, potete personalizzarla con aromi naturali utilizzando i concentrati di sciroppo. La macchina è progettata per carbonare fino a circa 60 litri di acqua con ogni bombola.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggete attentamente le istruzioni per l'uso e la sicurezza contenute in questo manuale.

NB: la garanzia del vostro nuovo gasatore è valida solo se è stato maneggiato con cura e utilizzato in conformità alle presenti linee guida di sicurezza.

Incluso nella confezione

- Gasatore
- Bottiglia d'acqua

Istruzioni generali di sicurezza

- **Non trasportare** il gasatore con la bombola del gas attaccata. Assicuratevi sempre che la bombola del gas sia completamente staccata prima di spostare la macchina.
- **Tenere fuori dalla portata dei bambini** per evitare incidenti.
- **Evitare le fonti di calore:** non collocare l'apparecchio vicino a stufe, radiatori o luce solare diretta.
- **Utilizzare solo accessori compatibili:** assicurarsi di utilizzare bombole di gas da 450 gr e bottiglie in PET approvate. Altre bombole potrebbero compromettere il funzionamento, danneggiare la macchina o rappresentare un rischio per la vostra sicurezza.
- **Non premere il pulsante del gas prima di aver collegato una bottiglia d'acqua.**
- **Non iniettare mai il gas in una bombola vuota** per evitare malfunzionamenti o danni.
- **Non riempire eccessivamente:** rispettare sempre il volume massimo indicato sulla bottiglia d'acqua.
- **Non utilizzare la macchina se danneggiata:** l'uso del dispositivo rotto può essere pericoloso.
- **Solo per uso domestico:** questa macchina non è destinata a fini professionali.
- Non trasportare l'apparecchio per la produzione di acqua frizzante con la bombola del gas attaccata. Durante il trasporto, svitare sempre la bombola del gas.
- **Non tentare di ripararlo:** in caso di rottura o malfunzionamento, non aprire o tentare di ripararlo da soli. Contattare il Servizio Clienti iSpring al **numero verde 800 337 882** per ricevere assistenza.

Istruzioni di sicurezza per la bombola del gas

- **Non trasportare la bombola del gas mentre è collegata al gasatore.** Staccarla sempre completamente prima di spostare il gasatore.
- **Tenere lontano da fonti di calore:** non conservare mai la bombola vicino a stufe, radiatori o luce solare diretta.
- **Conservare fuori dalla portata dei bambini** per evitare incidenti.
- **Utilizzare solo a temperatura ambiente:** dopo un uso frequente o il trasporto, la bombola potrebbe raffreddarsi e diventare meno efficiente. Se ricoperta di ghiaccio, evitare di toccarla.
- **Utilizzare solo bombole di gas iSpring da 450gr** per ottenere prestazioni e sicurezza ottimali.
- **Non manomettere il cilindro:** modificarne il design o la forma può essere pericoloso.
- **Se danneggiato, non utilizzarlo** e contattare il Servizio Clienti iSpring **numero verde 800 337 882** per ricevere assistenza.

Istruzioni di sicurezza per la bottiglia


- **Utilizzare solo acqua potabile pura** e non riempire mai le bottiglie con altri liquidi. La carbonatazione di sostanze diverse dall'acqua può causare perdite all'interno dell'apparecchio e può provocare il malfunzionamento della valvola a pressione, rendendo l'apparecchio non sicuro.
- **Non riempire eccessivamente:** rispettare sempre il segno di volume massimo per evitare che l'acqua entri nella macchina e fuoriesca attraverso le valvole di sicurezza.
- **Limite di temperatura: 40°C** - Le bottiglie devono essere lavate solo in acqua calda e mai in lavastoviglie.
- **Non congelare mai le bottiglie** per non danneggiarle.
- **Controllare le date di scadenza:** l'utilizzo di bottiglie oltre la data di scadenza rappresenta un rischio per la sicurezza. La data di scadenza è stampata su ogni bottiglia.
- **Controllare che non ci siano danni:** non utilizzare mai bottiglie scolorite, deformate o incriniate.
- **Risciacquare prima dell'uso:** per evitare la formazione di batteri, sciacquare sempre accuratamente i flaconi.
- Per mantenere l'igiene, **non bere direttamente dalla bottiglia.**
- **Utilizzare solo bottiglie d'acqua iSpring:** altre marche potrebbero non essere compatibili e comportare rischi per la sicurezza.
- **Tenete lontani batteri e cattivi odori** mantenendo sempre pulito il flacone e conservandolo senza il tappo.

Utilizzo della macchina per l'acqua frizzante


La vostra nuova macchina per l'acqua frizzante vi permette di carbonare facilmente la vostra acqua. A tal fine, è necessaria la **bombola di anidride carbonica iSpring da 450 gr.**

Quando la bombola del gas è vuota, è possibile acquistarne una di ricambio presso lo stesso negozio in cui è stata acquistata la macchina. La bombola vuota può essere restituita per ottenere il rimborso del deposito.

Installazione della bombola del gas




Rimuovere la griglia del vassoio di raccolta, quindi appoggiare con cautela la macchina sul lato con la leva rivolta verso l'alto.



Svitare la guarnizione di plastica dalla parte superiore della bombola. Inserire con cautela la bombola del gas attraverso il foro in basso. Non far cadere la bombola nel foro. Quando sentite che raggiunge il fondo, iniziate ad avvitare la bombola in senso orario finché non è fissata. Non avvitare troppo forte per non rompere la filettatura che tiene in posizione la bombola del gas. Quando è necessario sostituire la bombola del gas, appoggiare la macchina su un lato con la leva rivolta verso l'alto e svitarla in senso antiorario, quindi estrarla con cautela dal vano.


Riempire la bottiglia d'acqua



Sciacquare la bottiglia con acqua tiepida prima di utilizzarla per la prima volta. Riempire la bottiglia con acqua fredda e pulita fino alla linea di riempimento indicata.


Se si riempie troppo, durante la carbonatazione si forma una grande quantità di acqua nella vaschetta di versamento.

Collegare la bottiglia d'acqua




Avvitare la bottiglia d'acqua nell'apposita presa. Avvitare in senso antiorario se visto dall'alto. Non avvitare con forza, ma assicurarsi che la bottiglia sia posizionata correttamente.

Acqua di carbonatazione



Premere il pulsante verso il basso finché non si sente un suono dalla valvola.

Ventilare la bottiglia



Rilasciare il pulsante in orizzontale. La pressione residua nella bottiglia d'acqua verrà rilasciata con un soffio. Svitare quindi la bottiglia d'acqua.

RIMOZIONE DELLA BOTTIGLIA

Dopo aver completato l'operazione di aspirazione dell'aria, ruotare la bottiglia d'acqua in senso orario nella direzione della freccia indicata nella figura per rimuoverla dalla macchina.

Svuotare la vaschetta di raccolta delle fuoriuscite

L'acqua che scorre nella macchina durante il processo di carbonatazione finisce nel vassoio di raccolta. Ciò è spesso dovuto a una quantità eccessiva di acqua nella bottiglia. Assicurarsi che l'acqua non superi la linea di riempimento. Rimuovere l'acqua con un canovaccio.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
La quantità di gas nell'acqua diminuisce gradualmente	La bombola del gas è vuota	Sostituire la bombola del gas
	La bombola del gas è troppo fredda	Attendere il riscaldamento del cilindro
L'acqua scorre lungo la parte anteriore della macchina	La bottiglia d'acqua è troppo piena	Non riempire la bottiglia oltre il segno di volume massimo
La quantità di gas nell'acqua è bassa, ma il consumo di gas è elevato	La rondella sul supporto del cilindro è mancante o perde	Sostituire la rondella. Le nuove rondelle possono essere ordinate al servizio clienti iSpring



Ø 60 mm

425 g

Compatibile con le bombole di gas standard approvate per l'uso con le macchine di tutte le principali marche a livello mondiale*. Altre bombole di gas potrebbero sembrare funzionanti, ma potrebbero danneggiare la macchina o causare rischi per la sicurezza.

*Esclusa l'Australia e la Nuova Zelanda

Contattare iSpring

- Servizio clienti: 800 337 882
- Sito web: www.i-spring.eu

Termini di garanzia

SIAD garantisce le prestazioni dei suoi prodotti per due anni dalla data di acquisto.

Le ricariche delle bombole e i ricambi utilizzati per le riparazioni sono garantiti fino a cinque anni dalla data di produzione. Questa garanzia copre solo i difetti di fabbricazione, compresi gli errori di fabbrica o qualsiasi difetto che il prodotto presentava prima della vendita.

Nel raro caso di un difetto di fabbricazione, SIAD riparerà o sostituirà il prodotto senza alcun costo.

La garanzia decade se il prodotto viene danneggiato a causa di:

- Un incidente avvenuto dopo l'acquisto
- Cura impropria
- Uso non corretto
- Mancata osservanza delle istruzioni per la manutenzione e l'assistenza.

Reclami

Per presentare un reclamo, fornire una descrizione del difetto o del problema che si ritiene abbia il prodotto. I reclami devono essere presentati entro il periodo di garanzia o entro un tempo ragionevole dalla scoperta del problema. Restituire il prodotto al luogo di acquisto originale, insieme alla ricevuta originale.

Riciclo

Quando si smaltisce il prodotto, attenersi alle norme ambientali nazionali e internazionali portandolo in un centro di riciclaggio designato dal comune.

Nome: **GASATORE MARINA**

Peso netto: 1,09kg

Peso lordo: 1,65kg

Dimensioni della confezione: 57,5x35x47cm

Indirizzo: via San Bernardino, 92- Bergamo, Italia

E-mail: ispring@siad.eu

Sito web: www.i-spring.eu

Ragione sociale: Siad S.p.A.

Partita Iva: (IT) 00209070168

Prodotto in Cina

Numero di riferimento: 08/2025

Manuale: revisione n 1.0

